



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ПО НАСТРОЙКЕ VTO в DSS v.8

Dahua Technology Rus LLC. Russian Federation, Moscow, st. Leninskaya Sloboda, No. 19, 5-th floor, room 21

Телефон: +7 (800) 707-67-66

E-mail (Техническая поддержка): cis_support@dahuatech.com



1) Инициализация устройств

Шаг 1. Инициализировать устройство.

Ņ	Configtool		33 De	evice(s) found	9			Search Se	etting	₹	- ×
₽	Modify IP		nitialize	Batch Mo	difv IP	port Export	Manual Add	Delete	arch		
Ŧ	Device Upgrade		NO.	Status	Туре	Model	IP	MAC Version	Opera	te	
0	Device Config		1	Initialized	DSS Pro	DSS Pro	172.16.49.154	9c:14:63:26:84:13	Edit	Details	Web
Ĩ			2	Initialized	DSS Pro	DSS Pro	172.16.49.212	8c:ec:4b:45:ae:ef	Edit	Details	Web
٢	System Settings		3	Initialized	DSS V8	DSS V8	172.16.49.156	8c:ec:4b:45:af:41	Edit	Details	Web
			4	Initialized	SD	SD59432XA-HNR	172.16.49.59	08:ed:ed:63:b6:02 V2.810.000	Edit	Details	Web
₿	Password Reset		5	Initialized	DSS V8	DSS V8	172.20.128.1	00:15:5d:7d:4f:26	Edit	Details	Web
Ы	Building Config		6	Initialized	DSS Pro	DSS Pro	172.16.49.134	54:05:db:c3:40:57	Edit	Details	Web
			7	Initialized	DSS Pro	DSS Pro	172.16.50.137	8c:8d:28:35:87:16	Edit	Details	Web
88	CGI Protocol		8	Initialized	IPC	IPC-C22E	172.16.50.14	08:ed:ed:ef:e9:30 V2.680.000	Edit	Details	Web
			9	Initialized	IPC	IPC-C22EP-imou	172.16.50.69	9c:14:63:74:c8:4f V2.680.000	Edit	Details	Web
			10	Initialized	ASA	DHI-ASA3213G-MW	172.16.49.176	bc:32:5f:f9:7c:45 V2.000.000	Edit	Details	
		Y	'ou ha	ve selected	0 device(s)	✓ Uninitialized	Initialized	IPV4	IPV6		



2) Настройка VTO.

- Шаг 1. Зайти в Веб-интерфейс устройства.
- Шаг 2. Перейти во вкладку Network setting, Sip server.
- Шаг 3. Установить Server Type >> Express/DSS

Ip Addr. >> IP адрес DSS

Port >> 5080

WEB SERVICE2.0	¢Local Setting	Household Setting	Network Setting	Log Management	≜ त ⊡-
Basic	SIP Server Enable				
FTP	Server Type Express/DS	s 👻			
SIP Server	IP Addr. 172.16.49	150 Alternate IP Ad	ddr.		
\A6E;	Port 5080	Alternate Userna	ime admin		
WIFI	Username 1#1#9901	Alternate Passw	ord		
IP Permissions	Password •••••	Alternate VTS IP Ac	ddr. 0.0.0.0		
	SIP Domain VDP	Alternate Ser	rver Enable		
	SIP Server Username				
	SIP Server Password				
				Save Refresh Default	

Шаг 4. Сохранить результаты. Устройство уйдет в перезагрузку.

Шаг 5. Зайти в Local Settings.

Шаг 6. Установить Device Type >> Villa VTO.

Villa Call No. >> 9901#0 (всегда #0) Building No >> 1 Unit No >> 1 VTO No. >> 9901

Примеч. Эти номера могут быть любые.

Шаг 7. Поставить галочку на Call Centre Time. (Здесь также можно настроить в какое время возможен звонок).

WEB SERVICE2.0	¢ Local Setting	Household Setting	Network Setting	Log Management	🌲 🏦 🕞 - 🔷
	Device Properties				
Video & Audio	Device Type Villa Statio	on 👻	Centre Call No. 8888888	Q - 23:59:59 Q	
Access Control 🗸 🗸	Building No. 1				
System	Unit No. 1 VTO No. 9901				
Security					
	Events				
	Storage Point FT				
	SD Total Capacity 0 SD Used Capacity 0	M			
	Format the SD card if	Format			
	Auto Snapshot(unlock)				
	Leave Message Upload 💿				~

Шаг 4. Сохранить результаты.



3) Настройка DSS Express

При входе в DSS важно в окне указывать именно ip-адрес DSS Server. (Если сервер находится на одном ПК с DSS Client, то указываете ip-адрес ПК)

DSS			🌐 English 🔻	×
	Normal User 🔹			
	■ 172.16.49.156:10443	۲		
	💄 system			
	Password			
	Remember Password Auto Login			
	Log In			

Шаг 1. Запустить DSS Express server. Шаг 2. Зайти в DSS Express Client. Шаг 3. Зайти в раздел Пользователи.

	🛛 Базовая конфигур.
	устройство Пользователь Хранконе данных
	8 Конфигурация приложений
# • 1	CoGertrie Nagra Cargonesio escolare CoGertrie Nagra Cargonesio escolare entric
	Tocerantens Bacquirusang
	🔟 Конфигурация системы
	Packet Instance Circ Dagetrum Concernence and Display Concernence and Display Concernence Instance Concrementary Concernence and Display Concernence and Display Concernence and Display

Шаг 4. Создать пользователя, отключив параметр Несколько точек присутствия и предоставив права администратора





Шаг 5. Войти в DSS Client под новой учетной записью Шаг 6. Войти в раздел Устройства

DSS	A Apropried	4 Устройство	J.					
		 Базовая конфигур. Устройство Конфигурация прилоз 	атель Храноне диевых хений					
<mark></mark> 1		Cofurne Eq Cofurne Eq Docerations Biograf	ra Ciegoriana o venome Re at 7/C	Kośnogateniewał c necos	Контроль доступа	Begengewoljcer	Поспциние	
		Конфигурация систем Конфигурация систем Состовый гаране тр						

Шаг 7. Добавить устройства Шаг 8. Перейти в раздел Видеодомофон



DSS	А Донациий							
		😨 Базовая конф	игур.					
		_	•					
		Устройство	Пользователь	Хранение данных				
		🙁 Конфигурация	я приложений					
			2		9			
 • 1		Событие	Карта	Сведения о челове ке и т/с	Наблюдательный с писок	Контроль доступа	Видеодонофон	Посещение
ب		•						
		Посетитель	Вход и выход					
		💷 Конфигурация	я системы					
		•==						
		Систенный паране тр						

Шаг 9. Во вкладке Управления вызовами перейти в Конфигурацию связей группы и нажать добавить, в появившемся окне объединить все устройства в одну группу управления. Нажать ОК.

DSS n Домашний	 Видеодомофон 		
← 1	Конфигурация группы ус	Конфигурация группы у	Конфигурация связей гр
🎝 Управления вызовами	+ до 3 Поиск	٩	
<u> -</u> Конфигурация жилого	Имя группы связей	Операция	
Синхронизация контак			
🛃 Личный пароль			
占 Пользователь приложе			

Шаг 10. Во вкладке Конфигурация жилого дома необходимо будет включить Строение и Единица





4) Tecm

При нажатии на кнопку на вызывной панели, должен идти звонок в DSS Express.

